

# Command Reference

## Host SDK Commands

- [atca\\_dump](#)
- [atca\\_ip](#)
- [atca\\_mac](#)
- [cob\\_cold\\_data\\_reset](#)
- [cob\\_dump](#)
- [cob\\_dump\\_bsi](#)
- [cob\\_rce\\_reset](#)
- [delete\\_shelf\\_ip\\_info](#)
- [display\\_shelf\\_ip\\_info](#)
- [dsl\\_identify](#)
- [dsl\\_reboot](#)
- [dsl\\_update](#)
- [mkrcesd](#)
- [mkubootenv](#)
- [set\\_shelf\\_ip\\_info](#)

## RCE Commands (Arch Linux)

- [atca\\_dump](#)
- [atca\\_ip](#)
- [atca\\_mac](#)
- [dsl\\_identify](#)
- [dsl\\_reboot](#)
- [dsl\\_update](#)
- [fw\\_printenv](#)
- [fw\\_setenv](#)
- [bsi\\_dump](#)
- [reboot\\_rce](#)
- [repair\\_vfat](#)
- [sysinfo](#)