

BSI Dump

```
Usage: bsi_dump [parameter]
(no parameters) dump switch configuration and fabric map
parameter : ip static IP address of interface (e.g. 192.168.0.1)
: ipnm static IP address + netmask (e.g. 192.168.0.1/24)
: netmask netmask (e.g. 255.255.255.0)
: bcast broadcast (e.g. 192.168.0.255)
: ipbegin base of dhcp ip range
: ipend end of dhcp ip range
: gateway gateway IP address
```